


qAP4850 400 XXXX

04573710010D


0457 371 0010 D L20

- Bezpodmínečně dbát na níže uvedená upozornění ohledně hrozícího nebezpečí.
- Bezpodmínečně dbát na návod k použití tímto akumulátorem poháněného stroje STIHL resp. VIKING!
- Akumulátor STIHL používat pouze v kombinaci se stroji STIHL resp. VIKING a nabíjet jej pouze nabíječkami STIHL. Akumulátor před použitím nabít.
- Nikdy nenabíjet nebo používat defektní, poškozený nebo deformovaný akumulátor. Akumulátor neotvírat, nepoškozovat ani nenechat padnout na zem. Akumulátor skladovat mimo dosah dětí.
- Stroj zajistit před nechtěným nastartováním – akumulátor pro přepravu a uskladnění ze stroje vyjmout.
- Akumulátor neponořovat do kapalin.
- Akumulátor chránit před přímým slunečním zářením, horkem a otevřeným ohněm – nikdy ho neházet do ohně – hrozí nebezpečí exploze!
- Akumulátor používat a skladovat pouze v teplotním pásmu od -10 °C do max. +50 °C.

Akumulátor nevystavovat mikrovlnám nebo velkému tlaku. Nikdy nestrkat žádné předměty do větracích žeber akumulátoru. Kontakty akumulátoru nikdy nespojovat s kovovými předměty (nezkratovat). Akumulátor může být zkratem poškozen. Nepoužívaný akumulátor nepřechovávat v blízkosti kovových předmětů (např. hřebíků, mincí, šperků). Nikdy nepoužívat kovové přepravky či kovové obaly. V případě poškození nebo při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct kapalina – zabránit kontaktu s pokožkou! Z akumulátoru vystupující kapalina může vést k podráždění pokožky, jejímu popálení či rozleptání. Při náhodném kontaktu postižená místa pokožky okamžitě omyvat velkým množstvím vody a mýdlem. Pokud by se kapalina dostala do očí, oči zásadně nemnout a po dobu nejméně 15 minut je vyplachovat velkým množstvím vody. Navíc ještě vyhledat pomoc lékaře.



Světelná dioda na akumulátoru svítí trvale červeně – akumulátor je příliš zahřátý. Akumulátor nechat vychladnout. Ve velmi řídkých případech může být teplota akumulátoru také příliš nízká (pod -10 °C) – v tom případě pak akumulátor nechat při teplotách cca. 15 °C – 20 °C opatrně a Setrně zahřát.



Všechny čtyři světelné diody na akumulátoru blikají červeně – akumulátor je defektní a musí být vyměněn.

Počet článků akumulátoru a obsah energie podle specifikace výrobce článků akumulátoru. Obsah energie, který je k dispozici při použití, je – v závislosti na případě použití – menší.

Při likvidaci je třeba dbát na v zemi platné specifické likvidační předpisy. Aktuální informace o likvidaci jsou k dostání u odborného, autorizovaného prodejce výrobků STIHL. Tento návod si pečlivě uložte pro další použití.

Podrobnější bezpečnostní pokyny viz www.stihl.com/safety-data-sheets