

04573710044A
0457 371 0044 A E22

c

 Dbejte na bezpečnostní pokyny pro tento akumulátor a na jejich opatření.

 Tuto informaci pro uživatele a návod k použití akumulátorového výrobku STIHL používaného s tímto akumulátorem je třeba si přečíst, porozumět jim a uložit je pro další potřebu. Navíc je třeba si přečíst bezpečnostní pokyny pro akumulátor, které jsou k dispozici s níže uvedeným kódem, a porozumět jim. Akumulátor nabíjejte jenom nabíječkou AL 101, 301, 500. Podrobnější bezpečnostní pokyny viz www.stihl.com/safety-data-sheets.

