

STIHL



Návod k použití



- Kontroller at dysen ikke lenger kan flyttes og at sikringsstiften er smekket på plass.

Trykk spaken til sprøytepistolen,  **H**:

- Trykk ned låsespaken.
- Trykk spaken og hold den trykket. Høytrykkspumpen slås automatisk på igjen og vannet strømmer ut av dysen.

Lås spaken til sprøytepistolen,  **I**:

- Slipp spaken. Høytrykkspumpen slås automatisk på igjen og vannet stopper å strømme ut av dysen. Høytrykksspyleren forblir slått på.
- Trykk opp låsespaken.

Rengjør,  **J**:

- Avhengig av bruken velges innstillingen slik det er beskrevet i bruksanvisningen for høytrykkssvaskeren.

Etter arbeidet

- Trykk håndtaket til sprøytepistolen. Vanntrykket reduseres.
- Lås håndtaket til sprøytepistolen.
- Demonter teleskopslangen og la resten av vannet renne ut av den.
- Rengjør teleskopslangen.
- Rull opp høytrykksslangen jevnt.
- Sikre høytrykksslangen med borrelåsen på skaftet.

Transportere teleskopslanse

- Skyv skaftet helt inn.

Bær teleskopslansen:

- Bær teleskopslansen med en hånd på skaftet slik at dysen peker bakover.

Transportere teleskopslanse i et kjøretøy:

- Teleskopslansen må sikres slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

Oppbevaring

- Teleskopslansen må oppbevares slik at følgende betingelser er oppfylt:

- Teleskopslansen kan ikke velte eller bevege seg.
- Teleskopslansen oppbevares utilgjengelig for barn.
- Teleskopslansen er ren og tørr.

Rengjøring

- Rengjør teleskopslansen med en fuktig klut.

Teleskopslanse

- Vekt (m): 2,9 kg
- Lengde: 1570 mm til 4000 mm

Informace k tomuto návodu k použití

Varovné symboly

Varovné symboly na teleskopickém kopí mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Dodržujte bezpečnostní odstup.

Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:
 - návod k použití pro používání vysokotlaký čistič STIHL

Informace pro uživatele

Důležité konstrukční prvky



- 1) Spojka
- 2) Zarážková páčka
- 3) Rukojeť
- 4) Páčka
- 5) Stříkáč pistole
- 6) Uzávěr
- 7) Hadicový hmatec
- 8) Tyč
- 9) Nosný systém
- 10) Rychloupínač
- 11) Pojistný kolík

Bezpečnostní pokyny

Řádné používání

! VAROVÁNÍ

- Pokud teleskopické kopí nebude používáno v souladu s určeným účelem, může dojít k těžkým úrazům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.

- ▶ Používejte teleskopické kopí tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

Požadavky na uživatele

! VAROVÁNÍ

- Uživatelé bez instruktáže nemohou rozpoznat nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící teleskopickým kopím. Uživatel nebo jiné osoby mohou utrpět těžká nebo smrtelná zranění.



- ▶ Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.

- ▶ Pokud bude teleskopické kopí předáváno další osobě, předejte spolu s ním i návod k použití.
- ▶ Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené požadavky:

- Toto teleskopické kopí nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

- Uživatel může rozpoznat a dobře odhadnout nebezpečí hrozící teleskopickým kopím.
- Uživatel je plnoletý nebo bude podle národních předpisů pod dohledem zaškolován pro výkon povolání.
- Uživatel obdržel instruktaž od odborného prodejce výrobků STIHL nebo od osoby znalé odborné tematiky ještě dříve, než poprvé teleskopické kopí použije.
- Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.

- ▶ V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

Pracovní pásmo a okolí

! VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící teleskopickým kopím a předměty vymrštěnými do výšky. Nezúčastněné osoby, děti a

zvířata mohou utrpět těžká zranění a může dojít k věcným škodám.

- ▶ **Nepouštějte nezúčastněné osoby, děti a zvířata do pracovního pásma.**
- ▶ **Teleskopické kopí nenechávejte bez dozoru.**
- ▶ **Zajistěte, aby si děti nemohly s teleskopickým kopím hrát.**

Stav odpovídající bezpečnosti

Teleskopické kopí je ve stavu odpovídající bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Teleskopické kopí není poškozené.
- Vysokotlaká hadice a spojky jsou nepoškozené.
- Teleskopické kopí je čisté a suché.
- Ovládací prvky fungují a nejsou změněny.
- Je namontováno originální příslušenství STIHL určené pro toto teleskopické kopí.
- Příslušenství je namontováno správně.

VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídající bezpečnosti nemohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Pracujte s nepoškozeným teleskopickým kopím.
 - ▶ Pracujte s nepoškozenou vysokotlakou hadicí a nepoškozenými spojkami.
 - ▶ Pokud je teleskopické kopí znečištěné nebo mokré: teleskopické kopí vyčistěte a nechte uschnout.

- ▶ Teleskopické kopí neupravujte.
- ▶ Pokud ovládací prvky nefungují: s teleskopickým kopím nepracujte.
- ▶ Namontujte originální příslušenství STIHL určené pro toto teleskopické kopí.
- ▶ Příslušenství montujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.
- ▶ Opotřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
- ▶ V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

Pracovní postup

VAROVÁNÍ

- Uživatel již v určitých situacích nemůže soustředěně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
 - ▶ Pracujte klidně a s rozvahou.
 - ▶ Pokud jsou světelné poměry a viditelnost špatné: s teleskopickým kopím nepracujte.
 - ▶ Teleskopické kopí obsluhujte sám/sama.
 - ▶ Dávejte pozor na překážky.
 - ▶ Při práci stůjte na zemi a udržujte rovnováhu. Pokud je nutné pracovat ve výškách: používejte vysoko- zdvižnou pracovní plošinu nebo bezpečné lešení.
 - ▶ Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si pracovní přestávku.
- Pokud se teleskopické kopí během práce změní nebo se chová nezvyklým způsobem, může být v provozně nebezpečném stavu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Ukončete práci a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

- Při puštění spouště stříkáci pistole se vysokotlaké čerpadlo automaticky vypne a z trysky přestane proudit voda. Vysokotlaký čistič je v pohotovostním režimu a zůstává nadále zapnutý. Při stisknutí spouště stříkáci pistole se vysokotlaké čerpadlo automaticky opět zapne a z trysky začne proudit voda. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

► Pokud se nepracuje: zamkněte spoušť stříkáci pistole.

- Pokud je teleskopické kopí odloženo na šikmé, nerovné nebo nepevněné ploše, může se pohnout a převrátit. Mohou vzniknout věcné škody.

► Odkládejte teleskopické kopí na vodorovné, zpevněné a rovné plochy.

► Teleskopické kopí zajistěte tak, aby se nemohlo převrátit a pohnout.

- Nesprávně uložená vysokotlaká hadice se může poškodit. V důsledku poškození může do okolí unikat voda. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

► Uložte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla napnutá nebo zamotaná.

► Uložte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla poškozená, zalomená nebo stlačená a nikde se neodírala.

- Silný proud vody způsobuje reakční síly. V důsledku vzniklých reakčních sil může uživatel ztratit nad teleskopickým kopím kontrolu. Uživatel může utrpět těžká zranění a mohou vzniknout věcné škody.

► Teleskopické kopí držte pevně oběma rukama.

► Pracujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

- Během čištění mohou padat předměty. Uživatel se může vážně zranit.
 - Dodržujte maximálně úhel 60° k horizontále.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Pokud se pracuje v okolí kabelů vedoucích napětí, může s nimi postříkovaný proud přijít do kontaktu. Uživatel se může vážně nebo smrtelně zranit.



► Dodržujte odstup 15 m od kabelů vedoucích napětí.

Přeprava

⚠ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se teleskopické kopí může převrátit nebo pohnout. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

► Zamkněte spoušť stříkáci pistole.

► Teleskopické kopí zajistěte upínacími popruhy, řemenem nebo sítí tak, aby se nemohlo převrátit ani pohnout.

Skladování

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící teleskopickým kopím. Děti mohou utrpět těžké úrazy.

► Teleskopické kopí skladujte mimo dosah dětí.

- Kovové součásti mohou pod vlivem vlhka zkorodovat. Teleskopické kopí může být poškozeno.

► Teleskopické kopí skladujte v čistém a suchém stavu.

⚠ VAROVÁNÍ

- Agresivní čisticí prostředky, čištění pomocí vodního proudu nebo špičatými předměty mohou teleskopické kopí poškodit. Pokud teleskopické kopí není správně vyčištěno, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
 - ▶ Čistěte teleskopické kopí tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud údržbářské úkony či opravy na teleskopickém kopí nejsou správně provedeny, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Teleskopické kopí nikdy neopravujte ani neprovádějte údržbářské úkony sám/sama.
 - ▶ Pokud musí být provedena údržba či oprava teleskopického kopí: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

Montáž a demontáž teleskopického kopí

Montáž teleskopického kopí,  **B:**

- ▶ Vsuňte nátrubek do stříkácí pistole. Nátrubek se slyšitelně zajistí.
- ▶ Pokud se nátrubek zasouvá do stříkácí pistole těžko: namažte těsnění nátrubku mazivem na armatury.

Demontáž teleskopického kopí,  **B:**

- ▶ Stiskněte aretační páčku a držte ji stisknutou.
- ▶ Vytáhněte nátrubek.

Montáž a demontáž hubice

Montáž hubice,  **C:**

- ▶ Nasuňte hubici do teleskopického kopí.
- ▶ Hubicí otáčejte tak dlouho, až se zajistí.
- ▶ Pokud se hubice zasouvá do teleskopického kopí těžko: promažte těsnění hubice mazivem na armatury.

Demontáž hubice,  **C:**

- ▶ Stiskněte hubici a teleskopické kopí proti sobě a otočte jimi až na doraz.
- ▶ Rozpojte hubici a teleskopické kopí tahem od sebe.

Nasazení a nastavení nosného systému

Nasazení nosného systému,  **D:**

- ▶ Nasaďte nosný systém.
- ▶ Uzavřete uzávěr hrudního pásu.

Nastavení nosného systému,  **D:**

- ▶ Nosný systém nastavte tak, aby uzávěr byl asi o šířku jedné dlaně nad bokem.
- ▶ Hrudní pás napněte, až doléhá k horní části těla.

Nastavení délky tyče

Tyč se může v závislosti na použití uživatele nastavit na různé délky.

Odvinutí vysokotlaké hadice,  **E:**

- ▶ Vysokotlakou hadici kompletně odviňte.

Nastavení délky tyče,  **F:**

- ▶ Dodržujte maximálně úhel 45° k horizontále.
- ▶ Uvolněte rychloupínač.
- ▶ Tyč nastavte na požadovanou délku.
- ▶ Zavřete rychloupínač.
- ▶ Zkontrolujte, jestli se tyč již nedá posouvat a rychloupínač je zavřený až k dorazu.

Pokud se tyč již nedá posouvat a rychloupínač je zavřený až k dorazu, je délka tyče pevně nastavená.

Zajištění vysokotlaké hadice:

- ▶ Nevyužitou vysokotlakou hadici rovnoměrně naviňte.
- ▶ Zajistěte vysokotlakou hadici suchým zipem na tyči.

Jak teleskopické kopí držet a vést

- ▶ Spojte uzávěr hrudního pásu s uzávěrem nosného systému.
- ▶ Teleskopické kopí držte pevně jednou rukou za rukojeť tak, aby palec obepínal rukojeť.
- ▶ Držte teleskopické kopí druhou rukou za hadicový hmatec tak, aby jej palec obepínal.

Pracovní postup

Nastavení úhlu,  **G:**

- ▶ Vytáhněte a přidržeťte pojistný kolík.
- ▶ Nastavte hubici na požadovaný úhel.
- ▶ Uvolněte pojistný kolík.
Pojistný kolík se zajišťí.
- ▶ Zkontrolujte, jestli se hubice již nedá posouvat a pojistný kolík je zajištěný.

Stisknutí spouště stříkací pistole,  **H:**

- ▶ Zatlačte zárazkovou páčku dolů.
- ▶ Stiskněte a podržte páčku.

Vysokotlaké čerpadlo se automaticky zapne a z trysky proudí voda.

Zamknutí spouště stříkací pistole,  **I:**

- ▶ Uvolněte páčku.

Vysokotlaké čerpadlo se automaticky vypne a z trysky už neproudí voda.

Vysokotlaký čistič je nadále zapnutý.

- ▶ Zatlačte zárazkovou páčku nahoru.

Čištění,  **J:**

- ▶ V závislosti na použití zvolte nastavení tak, jak je popsáno v návodu k použití vysokotlakého čističe.

Po skončení práce

- ▶ Stiskněte spoušť stříkací pistole.
Tlak vody se odbourá.
- ▶ Zamkněte spoušť stříkací pistole.
- ▶ Demontujte teleskopické kopí a nechte z něj vytéct zbylou vodu.
- ▶ Vyčistěte teleskopické kopí.
- ▶ Rovnoměrně naviňte vysokotlakou hadici.
- ▶ Zajistěte vysokotlakou hadici suchým zipem na tyči.

Přeprava teleskopického kopí

- ▶ Tyč zcela zasuňte.

Přenášení teleskopického kopí:

- ▶ Teleskopické kopí noste jednou rukou za tyč tak, aby hubice směřovala dozadu.

Přeprava teleskopického kopí ve vozidle:

- ▶ Teleskopické kopí zajistěte tak, aby se nemohlo převrátit ani pohnout.

Skladování

- ▶ Teleskopické kopí skladujte tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - Teleskopické kopí se nemůže převrátit ani pohnout.
 - Teleskopické kopí je mimo dosah dětí.
 - Teleskopické kopí je čisté a suché.

Čištění

- ▶ Teleskopické kopí vyčistěte vlhkým hadrem.

Teleskopické kopí

- Hmotnost (m): 2,9 kg
- Délka: 1570 mm až 4000 mm