

RG-KM

STIHL



2 - 15

Návod k použití



Obsah

1	Úvod.....	2
2	Informace k tomuto návodu k použití.....	2
3	Přehled.....	2
4	Bezpečnostní pokyny.....	3
5	Příprava KombiNástroje k použití.....	6
6	Smontujte KombiNástroj.....	6
7	Konrola KombiNástroje.....	7
8	Práce s KombiNástrojem.....	7
9	Po skončení práce.....	8
10	Přeprava.....	8
11	Skladování.....	8
12	Čištění.....	8
13	Údržba.....	8
14	Oprava.....	9
15	Technická data.....	9
16	Kombinace s KombiMotorem.....	10
17	Náhradní díly a příslušenství.....	11
18	Likvidace.....	11
19	Prohlášení o konformitě EU.....	11
20	UKCA-Prohlášení o konformitě.....	11
21	Adresy.....	12
22	Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické stroje.....	12

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

teší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vytváříme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Naš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento návod k použití Vám má být oporou při bezpečném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.

N. S. Stihl

Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

► Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:

- Návod k použití pro používaný KombiMotor STIHL

2.2 Označení varovných odkazů v textu



VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či usmrcení.
 - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či usmrcení.

UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
 - Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 KombiNástroj



- 1 Podpěrka stroje**
K odložení KombiNástroje se používá podpora nářadí.
- 2 Nůž**
Nože sečou plevel a trávu.
- 3 otočný unášecí kotouč**
Otočný unášecí kotouč kryje přichycení nože.
- 4 Ochranná čepička**
Ochranná čepička kryje konec tyče.

- 5 **Značka**
Označení definuje hloubku zasunutí KombiNástroje na KombiMotoru.
- 6 **Tyč**
Tyč spojuje KombiNástroj s KombiMotorem.
- 7 **šroub**
Šroub připevňuje otočný unášecí kotouč na KombiNástroj.
- 8 **Přepravní kryt**
Přepravní kryt chrání před kontaktem s noži.
- 9 **Přichycení nože**
Přichycení nože slouží k připevnění nožů.
- 10 **Skříň převodovky zakrývá převodovku.**
- 11 **Uzávěrný šroub**
Uzávěrný šroub uzavírá otvor pro převodový tuk STIHL.

3.2 Symboly

Tyto symboly se mohou nacházet na KombiNástroji a mají následující význam:



Tento symbol označuje otvor pro převodový tuk STIHL.



Tyč vsuňte až k červenému označení do spojovací objímky KombiMotoru.

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na KombiNástroji mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Nosit ochranné brýle a ochranu sluchu.




Noste vysokou ochrannou obuv.



Noste ochranné rukavice.



Nedotýkejte se pohybujících se nožů.



Dodržujte bezpečnostní odstup.



Nedotýkejte se horkého povrchu.

4.2 Řádné používání

KombiNástroj STIHL RG-KM slouží společně s KombiMotorem STIHL k odstraňování plevelu a sečení trávy.

VAROVÁNÍ

- Pokud nebude KombiNástroj používán v souladu s určeným účelem, může dojít k těžkým úrazům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcné škody.
 - KombiNástroj používejte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
 - KombiMotor používejte tak, jak je to popsáno v Návodu k použití KombiMotoru STIHL.

4.3 Požadavky na uživatele

VAROVÁNÍ

- Uživatelé bez instruktaže nemohou rozpoznat nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící ze strany KombiNástroje. Uživatel nebo jiné osoby mohou utrpět těžká nebo smrtelná zranění.
 - Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.
- Pokud bude KombiNástroj předáván další osobě: zároveň s ním předejte návod k použití.
- Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené požadavky:
 - Uživatel je odpočatý.
 - Uživatel je tělesně, senzoricky a duševně schopen KombiNástroj obsluhovat a pracovat s ním. Pokud je uživatel tělesně, senzoricky a duševně způsobilý pouze částečně, smí s výrobkem pracovat pouze pod dohledem nebo po zaškolení odpovědnou osobou.
 - Uživatel nemůže rozpoznat a dobře odhadnout nebezpečí hrozící ze strany KombiNástroje.

- Uživatel je plnoletý nebo bude podle národních předpisů pod dohledem zaškolený pro výkon povolání.
 - Uživatel obdržel instruktaž od odborného prodejce výrobků STIHL nebo od osoby znalé odborné tematiky ještě dříve, než s KombiNástrojem začne poprvé pracovat.
 - Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.4 Oblečení a vybavení

▲ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být předměty vymrštěny velkou rychlostí nahoru. Uživatel se může zranit.



- Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle byly přezkoušeny podle normy EN 166 nebo podle národních předpisů a na trhu jsou k dostání s patřičným označením.

- Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.

- Během práce vzniká hluk. Hluk může poškodit sluch.



- Noste ochranu sluchu.

- Během práce může dojít k rozvíření prachu a ke vzniku prашného oparu. Vdechovaný prach a prашný opar mohou poškodit zdraví a vyvolat alergické reakce.

- Pokud bude rozvířen prach nebo vznikne prашná mlha: noste ochrannou protiprachovou masku.

- Nevhodný oděv se může zachytit ve dřevě, ve křoví a v KombiNástroji. Uživatelé bez vhodného oděvu mohou utrpět těžká zranění.

- Noste těsně přiléhající oděv.
► Šály a ozdoby odložte.

- Během práce se může uživatel dostat do kontaktu s noži. Uživatel tím může utrpět těžké zranění.



- Noste vysokou ochrannou obuv s ocelovou špičkou.

- Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.

- Během čištění nebo údržby se uživatel může dostat do kontaktu s noži. Uživatel se může zranit.



- Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.


- Pokud nosí uživatel nevhodnou obuv, může uklouznout. Uživatel se může zranit.

- Noste pevnou uzavřenou obuv s hrubou podrážkou.

4.5 Pracovní pásma a okolí

▲ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozcí ze strany KombiNástroje a předměty vymrštěnými do výšky. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou utrpět těžká zranění a může dojít k věcným škodám.



- Dbejte na to, aby nezúčastněné osoby, děti a zvířata zachovávaly odstup 5 m od pracovního okruhu.

- Od předmětů zachovávejte odstup 3 m.
► KombiNástroj nenechávejte bez dozoru.
► Zajistěte, aby si děti nemohly s KombiNástrojem hrát.

4.6 Bezpečnosti odpovídající stav

4.6.1 KombiNástroj

KombiNástroj je ve stavu odpovídajícím bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- KombiNástroj není poškozen.
- KombiNástroj je čistý.
- KombiNástroj je namontován správně.
- Je namontováno originální příslušenství STIHL určené pro tento KombiNástroj.
- Příslušenství je namontováno správně.

▲ VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídajícím bezpečnosti mohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.

- Pracujte s nepoškozeným KombiNástrojem.
► Pokud je KombiNástroj znečištěný: KombiNástroj vyčistěte.
► Na KombiNástroji neprovádějte žádné změny.
► Namontujte originální příslušenství STIHL určené pro tento KombiNástroj.
► Namontujte nože podle popisu v tomto návodu k použití.
► Příslušenství namontujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.

- ▶ Opatřované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
- ▶ V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.6.2 Nůž

Nože jsou v bezpečnosti odpovídajícím stavu, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Nože a vestavné díly nejsou poškozené.
- Nože nejsou deformované.
- Nože jsou správně vestavěné.
- Nože jsou bez otřepů.

▲ VAROVÁNÍ

- V bezpečnosti neodpovídajícím stavu se mohou části nožů uvolnit a být odmrštěny. Osoby mohou utrpět těžká zranění
 - ▶ Pracujte s nepoškozenými noži a nepoškozenými přídatnými montážními díly.
 - ▶ Nůž je třeba správně naostřit.
 - ▶ Otřepy na břitech odstraňte pilníkem.
 - ▶ V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.7 Pracovní postup

▲ VAROVÁNÍ

- Uživatel již v určitých situacích nemůže soustředěně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
 - ▶ Pracujte klidně a s rozvahou.
 - ▶ Pokud jsou světelné poměry a viditelnost špatné: s KombiNástrojem nepracujte.
 - ▶ KombiNástroj obsluhujte sami.
 - ▶ KombiNástroj používejte v blízkosti půdy.
 - ▶ Dávejte pozor na překážky.
 - ▶ Při práci stůjte na zemi a udržujte rovnováhu.
 - ▶ Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si pracovní přestávku.
- Pohybující se nože mohou uživatele pořezat. Uživatel tím může utrpět těžké zranění.



- ▶ Nedotýkejte se pohybujících se nožů.
- ▶ Pokud je nůž zablokovaný nějakým předmětem: KombiMotor vypněte. Teprve potom předmět odstraňte.

- Pokud se KombiNástroj během práce změní nebo se chová nezvyklým způsobem, může být v provozně nebezpečném stavu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Ukončete práci a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Během práce může KombiNástroj způsobit vznik vibrací.



- ▶ Noste rukavice.

- ▶ Práci přerušujte přestávkami.
- ▶ Pokud se vyskytnou náznaky poruch prokrvení: vyhledejte lékaře.
- Pokud narazí točící se nože na nějaký tvrdý předmět, mohou vzniknout jiskry. Jiskry mohou ve snadno vznětlivém prostředí vyvolat požáry. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nikdy nepracujte ve snadno vznětlivém prostředí.
- Pokud se snižuje řezný výkon nebo dochází k častému zaklesnutí odřezků, může docházet k častějšímu vymršťování předmětů. Uživatel se může zranit.
 - ▶ Broušení nože provádějte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud ke již KombiMotoru nepřidává plyn, nože se ještě krátkou dobu pohybují dále. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
 - ▶ Vyčkejte, až se už nože netočí.

▲ NEBEZPEČÍ

- Pokud se pracuje v okolí kabelů vedoucích elektrický proud, mohou se s nimi nože dostat do kontaktu a mohou je poškodit. Uživatel může utrpět těžké nebo smrtelné zranění.
 - ▶ Nepracujte v okolí kabelů vedoucích elektrický proud.
 - ▶ Dávejte také pozor na zakryté kabely.

4.8 Přeprava

▲ VAROVÁNÍ

- Během práce se může skříň převodovky vysoce zahřát. Uživatel se může popálit.
 - ▶ Nedotýkejte se horké skříňové převodovky.
- Během přepravy se může KombiNástroj převrátit nebo pohybovat. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Montáž přepravního krytu.
 - ▶ KombiNástroj zajistěte upínacími popruhy, řemenem nebo sítkou tak, aby se nemohl převrátit ani pohnout.



4.9 Skladování

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí vyplývající z KombiNástroje. Děti mohou utrpět těžké úrazy.

- Montáž přepravního krytu.
- KombiNástroj skladujte mimo dosah dětí.
- Elektrické kontakty na KombiNástroji mohou pod vlivem vlhka zkorodovat. KombiNástroj může být poškozen.
- KombiNástroj skladujte v čistém a suchém stavu.

4.10 Čištění, údržba a opravy

▲ VAROVÁNÍ

- Během práce se může skříň převodovky vysoce zahřát. Uživatel se může popálit.
- Nedotýkejte se horké skříň převodovky.



- Agresivní čisticí prostředky, čištění pomocí vodního proudu nebo špičatými předměty mohou KombiNástroj poškodit. Pokud není KombiNástroj správně vyčištěn, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
- KombiNástroj čistěte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud není KombiNástroj správně udržován nebo opravován, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
- KombiNástroj nikdy neopravujte sami.
- Pokud musí být provedena údržba či oprava KombiNástroje: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- KombiNástroj udržujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Během čištění nebo údržby nožů se může uživatel poříznout o ostré řezné hrany. Uživatel se může zranit.



- Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

5 Příprava KombiNástroje k použití

5.1 Příprava KombiNástroje k použití


Před každým započetím práce se musí provést níže uvedené kroky:

- Zajistěte, aby se níže uvedené konstrukční díly nacházely v bezpečném stavu:
 - KombiNástroj, 4.6.1.

- KombiMotor používejte tak, jak je to popsáno v Návodu k použití KombiMotoru.
- Čištění KombiNástroje, 12.1.
- Spojte tyč se skříň převodovky, 6.1.
- Namontujte KombiNástroj na KombiMotor, 6.2.1.
- Pokud se KombiMotor používá s kruhovou trubkovou rukojetí: Namontujte omezovač kroků tak, jak je to popsáno v Návodu k použití KombiMotoru.
- Používejte nosný systém, 8.1.
- Pokud tyto kroky nemohou být provedeny: KombiNástroj nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

6 Smontujte KombiNástroj

6.1 Spojte tyč se skříň převodovky




- Z obou dvou částí tyče (2) stáhněte ochranné čepičky (1).
- Povolte šroub (6).
- Tyč (2) nasuňte do skříň převodovky (5) a otáčejte tak dlouho, dokud hřídel převodovky (4) nezapadne.
- Šroub (6) lehce utáhněte.
- Tyč (2) vyrovnejte tak, aby čep (3) ukazoval nahoru.
- Pevně utáhněte šroub (6).

Tyč se už nemusí opět demontovat.

6.2 Smontujte a demontujte KombiNástroj

6.2.1 Montáž kombinátoru



- Povolte roubíkový šroub (1).
- Uveďte čep (4) a drážku (3) do stejné výšky.

- Tyč (5) nasuňte do spojovací objímky (2) až na doraz.
Červená ryska (6) musí lícovat se spojovací objímkou (2).
- Roubíkový šroub (1) pevně utáhněte.


6.2.2 Demontáž kombinástroje

- Montáž přepravního krytu.
- Povolte roubíkový šroub na KombiMotoru.
- Vytáhněte tyč z KombiMotoru.

7 Konrola KombiNástroje

7.1 Proved'te kontrolu nožů


- Vypněte KombiMotor.



- V pracovní oblasti nožů se měří následující:
 - Délka a
 - Šířka b
 - Úhel c
- Proved'te srovnání rozměrů, 15.2.
- Pokud nebylo dosaženo minimální délky: proveďte přesazení nože, 13.4.
- Pokud nebylo dosaženo minimální šířky: proveďte výměnu nože, 13.3.
- Pokud není dodržen úhel ostření: proveďte naostření nože, 13.5.
- V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.


8 Práce s KombiNástrojem

8.1 Držení a vedení KombiNástroje




- Zavěste závěsný držák (2) KombiMotoru do karabinky (1) nosného systému.

KombiMotor s kruhovou trubkovou rukojetí



- KombiMotor držte pevně pravou rukou za ovládací rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací rukojeť.
- KombiMotor držte pevně levou rukou za ovládací rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací rukojeť.


KombiMotor s řídítkovou rukojetí



- KombiMotor držte pevně pravou rukou za ovládací rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací rukojeť.
- KombiMotor držte pevně pravou rukou za rukojeť tak, aby palec obepínal ovládací rukojeť.

8.2 Odstraňte plevel a začněte se sečením trávy

Vzdálenost nožů od země určuje výšku kosení.



- KombiNástrojem pohybujte pravidelně sem a tam.
- Pomalu a kontrolovaně krácejte vpřed.

9 Po skončení práce

9.1 Po skončení práce

- Vypněte KombiMotor.
- Pokud je KombiNástroj vlhký: nechtejте KombiNástroj uschnout.
- Čištění KombiNástroje.
- Montáž přepravního krytu.

10 Přeprava

10.1 Transportujte KombiNástroj

- Vypněte KombiMotor.
- Montáž přepravního krytu.

Nošení KombiNástroje

- KombiNástroj přenášejte v jedné ruce za tyč.

Transportujte KombiNástroj pomocí vozidla

- KombiNástroj zajistěte tak, aby se nemohl převrátit a nemohl se pohnout.

11 Skladování

11.1 Skladování KombiNástroje

- Vypněte KombiMotor.
- Namontujte přepravní kryt.
- KombiNástroj skladujte tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - KombiNástroj se nemůže převrátit ani pohnout.
 - KombiNástroj je mimo dosah dětí.
 - KombiNástroj je čistý a suchý.

12 Čištění

12.1 Čištění KombiNástroje

- Vypněte KombiMotor.
- Skříň převodovky nechtejте vychladnout.
- KombiNástroj vyčistěte vlhkým hadrem.

12.2 Vyčistěte nože

- Vypněte KombiMotor.
- Nože nastříkejte rozpouštědlem pryskyřic STIHL.
- Zapněte KombiMotor na dobu 5 vteřin. Nože se nepohybují. Prostředek na rozpouštění pryskyřic STIHL se tím stejnoměrně rozprostře.

13 Údržba

13.1 Časové intervaly pro údržbu


Časové intervaly pro údržbu jsou závislé na okolních podmínkách a na pracovních podmínkách. STIHL doporučuje níže uvedené časové intervaly pro údržbu:

Vždy po 25 provozních hodinách

- Namažte převodovku.

13.2 Mazání převodovky

- Vypněte KombiMotor.



- Vyšroubujte uzávěrný šroub (2).
- Pokud není na uzávěrném šroubu (2) viditelný žádný tuk:
 - Našroubujte tubu s převodovým tukem STIHL (1).
 - Vmáčkněte do převodové skříně 10 g převodového tuku STIHL.
 - Vyšroubujte tubu s převodovým tukem STIHL (1).
 - Uzávěrný šroub (2) zašroubujte a pevně utáhněte.
 - Zapněte KombiMotor po dobu 1 minuty. Převodový tuk STIHL se rovnoměrně rozšíří.


13.3 Demontáž a montáž řezného nože

13.3.1 Proveďte demontáž nože



- Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
- Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

- Vypněte KombiMotor.



- Šroub (1) vyšroubujte po směru hodinových ručiček.
- Sejměte otočný unášecí kotouč (2).

- Šrouby (3) vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte plát nožů (4).
- Šrouby (5) vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte plát nožů (6).


13.3.2 Montáž nože



VAROVÁNÍ

- Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
- Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

- Vypněte KombiMotor.



- Použijte nůž (1).
- Zašroubujte šrouby (2) ve směru hodinových ručiček a pevně je utáhněte.
- Použijte nůž (3).
- Zašroubujte šrouby (4) ve směru hodinových ručiček a pevně je utáhněte.
- Nasadte otočný unášecí kotouč (5).
- Zašroubujte šroub (6) proti směru hodinových ručiček a pevně jej utáhněte.


13.4 Provedte přesazení nožů



VAROVÁNÍ

- Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
- Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

- Vypněte KombiMotor.
- Provedte demontáž nože.



- Namontuje nůž s přesazením o 120°.


- Pokud byl nůž již dvakrát přesazen: proveďte výměnu nože.
- V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

13.5 Ostření nožů



VAROVÁNÍ

- Břity nožů jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
- Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.
- Vypněte KombiMotor.
- Provedte demontáž nože.



- Ostří břit (2) naostřete plochým pilníkem STIHL pohybem vpřed. Přitom dodržujte úhel ostření, 15.2.
- Naostřete ostatní břity.
- Montáž nože.
- V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

14 Oprava

14.1 Oprava KombiNástroje

Uživatel nemůže KombiNástroj opravovat sám.

- Pokud dojde k poškození KombiNástroje: KombiNástroj nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

15 Technická data

15.1 KombiNástroj STIHL RG-KM

– Hmotnost s nožem: 2,5 kg

15.2 Nůž

- Tloušťka: 1,25 mm
- Minimální šířka (zub): 5 mm
- Minimální délka (zub): 10 mm
- Úhel ostření: 45°

15.3 Akustické a vibrační hodnoty

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je 2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického

výkonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibrační hodnotu je 2 m/s².

RG-KM společně s KM 94 R

- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 93 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 107 dB(A)
- Vibrační hodnota $a_{hv,eq}$ měřená podle ISO 22867
 - Ovládací rukojeť: 6,1 m/s²
 - Kruhová trubková rukojeť: 5,9 m/s²

RG-KM společně s KM 111 R

- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 96 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 108 dB(A)
- Vibrační hodnota $a_{hv,eq}$ měřená podle ISO 22867
 - Ovládací rukojeť: 5,4 m/s²
 - Kruhová trubková rukojeť: 5,8 m/s²

RG-KM společně s KM 131

- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 98 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 109 dB(A)
- Vibrační hodnota $a_{hv,eq}$ měřená podle ISO 22867
 - Ovládací rukojeť: 4,5 m/s²
 - Levá rukojeť: 5,0 m/s²

RG-KM společně s KM 131 R

- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 98 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 109 dB(A)
- Vibrační hodnota $a_{hv,eq}$ měřená podle ISO 22867
 - Ovládací rukojeť: 5,6 m/s²
 - Kruhová trubková rukojeť: 6,1 m/s²

RG-KM společně s KMA 130 R

- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 84 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 94 dB(A)
- Vibrační hodnota $a_{hv,eq}$ měřená podle ISO 22867
 - Ovládací rukojeť: 4,1 m/s²
 - Kruhová trubková rukojeť: 4,4 m/s²

RG-KM společně s KMA 135 R

- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 80,5 dB(A)

- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 92,8 dB(A)
- Vibrační hodnota $a_{hv,eq}$ měřená podle ISO 22867
 - Ovládací rukojeť: 3,7 m/s²
 - Kruhová trubková rukojeť: 4,3 m/s²

RG-KM společně s KMA 80.0 R

- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 81 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 94 dB(A)
- Vibrační hodnota $a_{hv,eq}$ měřená podle ISO 22867
 - Ovládací rukojeť: 3,2 m/s²
 - Kruhová trubková rukojeť: 4,7 m/s²

RG-KM společně s KMA 120.0 R

- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 81 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 94 dB(A)
- Vibrační hodnota $a_{hv,eq}$ měřená podle ISO 22867
 - Ovládací rukojeť: 3,1 m/s²
 - Kruhová trubková rukojeť: 4,6 m/s²

RG-KM společně s KMA 200.0 R

- Hladina akustického tlaku L_{peq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 81 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{weq} měřená na reflektující půdě podle ISO 22868: 94 dB(A)
- Vibrační hodnota $a_{hv,eq}$ měřená podle ISO 22867
 - Ovládací rukojeť: 4,3 m/s²
 - Kruhová trubková rukojeť: 6,7 m/s²

Údaje ke splnění směrnice 2002/44/ES pro zaměstnavatele o vibracích viz www.stihl.com/vib.

15.4 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach.

16 Kombinace s KombiMotorem

16.1 STIHL RG-KM

KombiNástroj je možné montovat na následující KombiMotory:

- STIHL KM 94 R
- STIHL KM 111 R

- STIHL KM 131
- STIHL KM 131 R
- STIHL KMA 130 R
- STIHL KMA 135 R
- STIHL KMA 80.0 R
- STIHL KMA 120.0 R
- STIHL KMA 200.0 R

17 Náhradní díly a příslušenství

17.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

18 Likvidace

18.1 Likvidace KombiNástroje

Informace týkající se likvidace jsou k dostání u místních úřadů a odborného prodejce STIHL.

Nesprávná likvidace může být zdraví škodlivá a zatěžovat životní prostředí.

- ▶ Výrobky STIHL včetně obalů odevzdejte na vhodném sběrném místě k opětovnému zhodnocení v souladu s místními předpisy.
- ▶ Nelikvidujte s domácím odpadem.

19 Prohlášení o konformitě EU

19.1 KombiNástroj STIHL RG-KM

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Německo

- na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že výrobek
- konstrukce: KombiNástroj Odstraňovač plevele
 - kategorie stroje: vyžínač trávy, křovinořez / vyžínač
 - výrobní značka: STIHL

- Typ: RG-KM
- sériová identifikace: 4180

odpovídá patřičným předpisům směrnice 2006/42/ES a byl vyvinut a vyroben ve shodě s následujícími normami ve verzích platných k datu výroby:

EN ISO 12100 (ve spojení s uvedenými stroji KM).

EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 50636-2-91 (ve spojení s KMA 130 R).

EN ISO 12100, EN 60335-1 se zohledněním EN 50636-2-91, EN 62841-1 a IEC 62841-4-4 (ve spojení s KMA 135 R).

EN ISO 12100, EN 62841-1 se zohledněním IEC 62841-4-4, EN 60335-1, EN 50636-2-91 (ve spojení s KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 200.0 R).

Technické podklady jsou uloženy v oddělení homologace výrobků společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok výroby je uveden na KombiNástroji.

Waiblingen, 11.4.2024

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

V zast. 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

20 UKCA-Prohlášení o konformitě

20.1 KombiNástroj STIHL RG-KM

**UK
CA**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Německo

na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že výrobek

- konstrukce: KombiNástroj Odstraňovač plevele
- kategorie stroje: vyžínač trávy, křovinořez / vyžínač
- výrobní značka: STIHL
- Typ: RG-KM
- sériová identifikace: 4180

odpovídá příslušným ustanovením nařízení Spojeného království Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 a byl vyvinut a vyroben ve shodě s verzemi níže uvedených norem platnými k datu výroby:

EN ISO 12100 (ve spojení s uvedenými stroji KM).

EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 50636-2-91 (ve spojení s KMA 130 R).

EN ISO 12100, EN 60335-1 se zohledněním EN 50636-2-91, EN 62841-1 a IEC 62841-4-4 (ve spojení s KMA 135 R).

EN ISO 12100, EN 62841-1 se zohledněním IEC 62841-4-4, EN 60335-1, EN 50636-2-91 (ve spojení s KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 200.0 R).

Technické podklady jsou uloženy ve společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok výroby je uveden na KombiNástroji.

Waiblingen, 11.4.2024

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

V zast. 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

21 Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.

Chrlická 753

664 42 Modřice

22 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické stroje

22.1 Úvod

V této kapitole jsou uvedeny předformulované, všeobecně platné bezpečnostní pokyny v normě EN/IEC 62841 pro rukou vedené, motorem poháněné elektrické stroje a nářadí.

STIHL tyto texty musí otisknout.

Bezpečnostní pokyny k zabránění elektrické rány, uvedené pod bodem "Elektrická bezpečnost", nejsou aplikovatelné na akumulátorové výrobky STIHL.



VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, návody, ilustrace a technická data, jimiž je tento elektrický stroj opatřen. Zanedbání a nedodržení následujících pokynů mohou způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo další těžké úrazy. Všechny bezpečnostní pokyny a návody bezpečně uložte pro další použití.**

Pojem „elektrický stroj“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené akumulátorem (bez síťového kabelu).

22.2 Bezpečnost pracoviště

- a) Své pracoviště udržujte v čistém stavu a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště mohou vést k úrazům.
- b) Nikdy s elektrickým strojem nepracujte v prostředí ohroženém explozí, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo vznětlivý prach jakéhokoli druhu. Elektrické stroje produkují elektrické jiskry, které by mohly vznětlivý prach či vznětlivé výpary zapálit.
- c) Během práce s elektrickým strojem nepouštějte děti a jiné osoby do jeho blízkosti. V případě odpoutání pozornosti by mohlo dojít ke ztrátě vaší kontroly nad elektrickým strojem.

22.3 Elektrická bezpečnost

- a) Připojovací elektrická vidlice elektrického stroje musí být vhodná pro síťovou zásuvku. Elektrická vidlice se nikdy nesmí žádným způsobem pozměňovat. Nikdy nepoužívejte žádné adaptérové vidlice v kombinaci s elektrickými stroji s ochranným uzemněním. Nezměněné elektrické vidlice a vhodné zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyhněte se tělesným kontaktům s uzemněnými plochami například trubek, topných těles, elektrických sporáků a ledniček. Existuje zde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem v případě, že je vaše tělo uzemněno.

- c) Elektrické stroje nikdy nenechávejte na dešti či v mokru. Proniknutí vody do elektrického stroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Pripojovací kabel nikdy nepoužívejte k jinému než patřičnému účelu. Nikdy nepoužívejte pripojovací kabel k nošení, tažení nebo k vytažení vidlice z elektrického stroje. Pripojovací kabel se nikdy nesmí dostat do blízkosti zdrojů vysokých teplot, oleje, ostrých hran nebo jakýchkoli pohyblivých dílů. Poškozené či zamotané pripojovací kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) V případě, že s elektrickým strojem budete pracovat venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné také pro venkovní práce. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní práce snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického stroje ve vlhkém prostředí, používejte zásadně vždy ochranný spínač proti nedostatečnému proudu. Použití ochranného spínače proti nedostatečnému proudu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Před zapnutím elektrického stroje vždy zásadně odstraňte nářadí k jeho seřizování nebo šroubováky. Nářadí či klíče, které by se nacházely v jednom z rotujících dílů stroje, by mohly vést k úrazům.
- e) Vyhnete se jakémukoli abnormálnímu držení těla. Zajistěte si pevný postoj a udržujte neustále správnou rovnováhu. Tím můžete elektrický stroj lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.
- f) Noste vhodný oděv. Nikdy nenoste široký, volný oděv ani žádné šperky a ozdoby. Vlasy a oděv udržujte ve správné vzdálenosti od pohyblivých se částí stroje. Volný oděv, šperky, ozdoby či dlouhé vlasy by se mohly zachytit v pohyblivých se částech stroje.
- g) Pokud je možné namontovat zařízení odsávající nebo zachycující prach, je třeba je připojit a správně použít. Použití zařízení pro odsávání prachu může snížit ohrožení zdraví vlivem prachu.
- h) Nepodléhejte falešnému pocitu bezpečnosti a nezanedbávejte bezpečnostní pravidla pro elektrické stroje, i když jste po mnohanásobném použití s elektrickým strojem dobře obeznámeni. Nepozorné zacházení a jednání může během zlomků vteřiny vést k těžkým úrazům.

22.4 Bezpečnost osob

- a) Při práci buďte pozorní, dbejte na to, co děláte, a s elektrickým strojem pracujte vždy s rozmyslem. Nikdy s elektrickým strojem nepracujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Jakákoliv krátká momentální nepozornost během práce s elektrickým strojem může mít za následek vážné úrazy.
- b) Noste osobní ochranné vybavení a zásadně vždy ochranné brýle. Použití osobního ochranného vybavení, jako např. ochranné protiprašné masky, bezpečnostních bot s hrubou, neklouzavou podrážkou, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a použití elektrického stroje, snižuje riziko úrazů.
- c) Zabraňte nechtěnému, samovolnému naskočení stroje. Ještě dříve, než připojíte elektrický stroj na síťové napájení a/nebo na akumulátor, než ho zdvihnete nebo hodláte přenést, se bezpodmínečně přesvědčte o tom, že je vypnutý. Pokud máte při přenášení elektrického stroje prst na spínači nebo elektrický stroj připojujete na síťové napájení v zapnutém stavu, může to vést k úrazům.
- d) Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického stroje ve vlhkém prostředí, používejte zásadně vždy ochranný spínač proti nedostatečnému proudu. Použití ochranného spínače proti nedostatečnému proudu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

22.5 Použití a zacházení s elektrickým strojem

- a) Elektrický stroj nikdy nepřetěžujte. Pro svoji práci používejte elektrický stroj, který je pro ni určen. S vhodným elektrickým strojem pracujete v uvedeném výkonnostním pásmu lépe a bezpečněji.
- b) Nikdy nepoužívejte elektrický stroj, jehož spínač je defektní. Elektrický stroj, který se již nedá zapnout či vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.
- c) Než začnete na stroji provádět seřizovací úkony, výměnu pracovních nástrojů nebo elektrický stroj odložíte, zásadně vždy nejprve vytáhněte elektrickou vidlici ze zásuvky a/nebo odstraňte vyjímatelný akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabrání jakémukoli nechtěnému naskočení elektrického stroje.
- d) Nepoužívané elektrické stroje skladujte mimo dosah dětí. Nikdy nedovolte používat tento elektrický stroj žádným osobám, které nejsou s tímto elektrickým strojem obeznámeny a které si nepřečetly tyto pokyny a

návody. Elektrické stroje jsou nebezpečné v případech, že jsou používány nezkušenými osobami.

- e) Elektrické stroje a pracovní nástroje pečlivě ošetřujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly stroje dokonale fungují a nezadrhávají se, zda jednotlivé součásti nejsou zlomené či jinak poškozené, že funkce elektrického stroje není negativně ovlivněna. Před zahájením práce s elektrickým strojem nechte poškozené díly opravit. Příčina mnoha úrazů spočívá ve špatné údržbě elektrických strojů.
- f) Řezné nástroje udržujte v čistém a správně naostřeném stavu. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými břity mají nižší sklon k zaklesnutí a jejich vedení při práci je snadnější.
- g) Elektrický stroj, používané nářadí a pracovní nástroje atd. používejte patřičně podle těchto pokynů a návodů. Zásadně přitom zohledněte také pracovní podmínky a práce naplánované k provedení. Použití elektrických strojů k jinému než k předurčenému použití může vést k nebezpečným situacím.
- h) Udržujte rukojeti a plochy k uchopení v suchém, čistém stavu, bez oleje a tuků. Kluzké rukojeti a plochy k uchopení nedovolují žádnou bezpečnou obsluhu a kontrolu elektrického stroje v nepředvídatelných situacích.

22.6 Použití a zacházení s akumulátorovým strojem

- a) Nabíjení akumulátorů provádějte pouze výrobcem doporučenými nabíječkami. Nabíječka, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, hrozí v případě použití s jinými akumulátory nebezpečí požáru.
- b) V elektrických nástrojích používejte pouze pro ně předurčené akumulátory. Při použití jiných akumulátorů může hrozit nebezpečí úrazu či požáru.
- c) Akumulátor, který právě není používán, nepřechovávat v blízkosti kancelářských spínaték, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popálení či požár.
- d) Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct kapalina. Vyhněte se kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu s kapalinou se ihned opláchnout vodou. Pokud by se kapalina

dostala do očí, obraťte se navíc s žádostí o pomoc na lékaře. Z akumulátoru vytékající kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popálení.

- e) Nepoužívejte žádný poškozený nebo pozměněný akumulátor. Poškozené nebo pozměněné akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a mohou vést k požáru, explozi nebo úrazům.
- f) Nikdy nevystavujte akumulátor ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty nad 130 °C (265 °F) mohou vyvolat explozi.
- g) Dodržujte všechny pokyny a odkazy k nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorový stroj nikdy mimo v návodu k použití uvedeného tepelného pásma. Falešné nabíjení nebo nabíjení mimo dovoleného tepelného pásma může akumulátor zničit a zvýšit nebezpečí požáru.

22.7 Servis

- a) Elektrický stroj nechávejte opravovat pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů. Tím je zajištěno, že bezpečnost elektrického stroje zůstane zachována.
- b) Neprovádějte nikdy údržbu poškozeného akumulátoru. Veškeré údržbařské úkony na akumulátorech by měly být prováděny pouze výrobcem nebo zplnomocněnými servisními dílnami.

22.8 Bezpečnostní pokyny pro vyžínače trávy, křovinořezy a křovinořezy s pilovým listem

- a) Nepoužívejte zahradní nůžky za špatného počasí, zejména když hrozí bouřky. Tím se snižuje nebezpečí zasažení bleskem.
- b) Zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti vyskytují žádná volně žijící zvířata. Volně žijící zvířata mohou být zraněna běžícím strojem.
- c) Důkladně prohleďte pracovní oblast a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiná cizí tělesa. Vymrštěné části mohou způsobit zranění.
- d) Před použitím strojů vždy zkontrolujte, zda nejsou žací nástroj nebo pilový list a žací nebo pilová jednotka poškozeny. Poškozené díly zvyšují riziko poranění.
- e) Dodržujte pokyny k výměně pracovních nástrojů. Neodborně utažené matice nebo

šrouby pilových listů mohou poškodit pilový list, nebo způsobit jeho uvolnění.

- f) **Jmenovité otáčky řezného/žacího nástroje musí být nejméně tak vysoké jako jsou nejvyšší otáčky uvedené na stroji. Řezné/žací nástroje, které se otáčejí rychleji než jmenovité otáčky, se mohou rozlomit a vymrštit.**
- g) **Noste ochranu očí, hlavy a ochranné rukavice. Vhodné osobní ochranné pomůcky sniží počet úrazů způsobených odmrštěnými díly nebo náhodným kontaktem s žací strunou nebo pilovým listem.**
- h) **Během provozu stroje noste vždy protiskluzovou ochrannou obuv. Nikdy nepracujte naboso či v otevřených sandálech. Tím se snižuje riziko poranění nohou při kontaktu s rotující žací strunou nebo pilovým listem.**
- i) **Během provozu stroje noste vždy bezpečnostní obuv. Nikdy nepracujte naboso či v otevřených sandálech. Tím se snižuje riziko poranění nohou při kontaktu s rotující žací strunou nebo pilovým listem.**
- j) **Během provozu stroje noste vždy dlouhé kalhoty. Odkrytá pokožka zvyšuje pravděpodobnost zranění způsobená vymršťnými objekty.**
- k) **Při práci se strojem se nepřibližujte k osobám stojícím okolo. Vymršťné části mohou způsobit vážná zranění.**
- l) **Během provozu stroje používejte vždy obě ruce. Stroj držte oběma rukama, zabrání se tím ztrátě kontroly nad strojem.**
- m) **Stroj držte jen za izolované plochy rukojetí, protože žací struna nebo pilový list mohou narazit na skrytá elektrická vedení, nebo mohou zasáhnout vlastní síťový kabel. Kontakt žací struny nebo pilového listu s kabelem pod napětím může uvést kovové části stroje také pod napětí a v důsledku toho způsobit úraz elektrickým proudem.**
- n) **Dbejte vždy na pevný postoj a používejte stroj, pouze když stojíte na zemi. Kluzký podklad nebo nestabilní plochy pro stání mohou vést ke ztrátě stability nebo kontroly nad strojem.**
- o) **Stroj nepoužívejte na příliš strmých svazích. Snižuje se tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo vést ke zranění.**
- p) **Při práci na svazích se ujistěte, že stojíte bezpečně; pracujte vždy příčně ke svahu, nikdy ne směrem nahoru nebo dolů, a buďte velmi opatrní při změně směru práce. Snižuje se tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo vést ke zranění.**
- q) **Zachovávejte při práci patřičný odstup všech částí těla od žací struny nebo pilového listu. Před zapnutím stroje se ujistěte, že se žací struna nebo pilový list ničeho nedotýkají. Okamžik nepozornosti při provozu stroje může vést k úrazům vás nebo jiných osob.**
- r) **Se strojem nikdy nepracujte ve výšce nad pasem. To pomáhá zabránit neúmyslnému kontaktu s žací strunou nebo pilovým listem a umožňuje lepší ovládání stroje v neočekávaných situacích.**
- s) **Bud'te při řezání křoví a houští, které je napnuté, připraveni na zpětné odpružení. Při uvolnění dřevních vláken může křoví nebo houští uživatele zasáhnout a/nebo způsobit ztrátu kontroly nad strojem.**
- t) **Bud'te obzvláště opatrní při řezání podrostu a mladých stromků. Slabý materiál se může v pilovém listu zachytit a udeřit vás nebo vám způsobit ztrátu rovnováhy.**
- u) **Mějte stroj pod kontrolou a nedotýkejte se pilových listů nebo jiných nebezpečných částí během jejich pohybu. To snižuje riziko úrazu v důsledku pohybujících se částí.**
- v) **Noste stroj vypnutý a odvrácený směrem od těla. Správná manipulace se strojem snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s rotujícím pilovým listem.**
- w) **Při přepravě nebo skladování stroje vždy nasad'te ochrannou krytku na kovový pilový list. Správná manipulace se strojem snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s pilovým listem.**
- x) **Používejte pouze výrobcem dané náhradní struny, řezací hlavy a pilové listy. Nesprávné náhradní díly mohou zvýšit riziko prasknutí a úrazu.**
- y) **Než budete odstraňovat zaklesnutý materiál nebo provádět údržbu stroje, zajistěte, aby byl spínač vypnutý a akumulátor odstraněný. Nenadálé spuštění stroje při odstraňování zaklesnutého materiálu může vést k závažným úrazům.**

www.stihl.com

***0458811102**
0458-811-1021-B

04588111021B
0458-811-1021-B